

S-DMT-1 システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
OBD II	1996y-2017y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ)	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -
トヨタ	1996y7-2017y	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CAN/スゲートウェイ、CAN/スゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/スゲートウェイ、リモートセキュリティ、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スleep、ブラグイン制御、EV、マルチスゲートウェイ、マルチス監視No.1、マルチス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤグロウター、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両姿勢センサー装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、スマート/照合、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CAN/スゲートウェイ、CAN/スゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/スゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワーウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スleep、ブラグイン制御、EV、マルチスゲートウェイ、マルチス監視No.1、マルチス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤグロウター、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両姿勢センサー装置	エンジン(OBD)	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、スマート/照合、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CAN/スゲートウェイ、CAN/スゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/スゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リヤコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワーウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スleep、ブラグイン制御、EV、マルチスゲートウェイ、マルチス監視No.1、マルチス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤグロウター、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両姿勢センサー装置	(エンジン)学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード)呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録、サブライポン学習値初期化、履歴データ初期化、PM増量履歴データ初期化、PM強制再生制御、微小増量学習値初期化、通常学習・詳細学習、NOxセンサチェック、DPF劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域気筒補正学習値初期化、触媒劣化学習値初期化、ATF劣化推定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション)シーケンシャルMT学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)バックアップメモリ消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロアスタ)、ヨーレート-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア学習値初期化、アキュムレータ0ダウン履歴(フロント/リヤ)、整備モード、(エアコン)サーボモータ初期化、冷媒ガス量判定、(電動パワステ)ステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイECU接続確認初期化、(HV)電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(バッテリー)ECU初期化、(4WD)バックアップメモリ消去、(レーダークルーズ)初期化、光軸ずれ量確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)実測値&センサ登録(オートレベリング)車両姿勢センサー(IPA/ICS/クリアランスソナー)クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行、ヘッドランプ種類設定、履歴消去、PCS画像情報消去、PCS画像認識設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶(前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像情報消去、PCS画像認識設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、(レーンデパーチャーアラート)レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習(ストップ&スタート)スタータ始動回数初期化・設定、エアコン情報初期化、加減速度センサ0点補正、加減速度センサ0点補正值初期化、電流検算値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行(電動パワステ)特殊制御履歴(電動PKB)バックアップメモリ消去、(スマートアシスト2、3※ダイハツOEM用)レーザレータ光軸調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、(日野OEM トヨタ/スズキ)前方レーダー光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶	
日産	1998y8-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロール、シフト、HVバッテリー、充電器、テレマチクス、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、4WAS、アクティブノイズコントロール、EMCM、AVM、シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS、レーンカメラ、AFS、車両制御システム/ADAS、アクセルペダルアクチュエータ、レーザ、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンパチブルルーフ、2連メータ、HCM、サイドレーダ左、サイドレーダ右、EHS、オートバックドア、ソナー、PTCヒータ、BSW、デフォック、スマートエントランス、エアブレイザ、サイドブラインドモニター、SVT、乗員検知システム、BCM:(ドアロック、リヤデフォック、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイル、トランク、RAP、シグナルアップ)DAST1、DAST2、DAST3、GENRTR	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM:(ドアロック、リヤデフォック、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイル、トランク、RAP、シグナルバックアップ)、 <b>レーンカメラ</b> 、 <b>EHS/PKB</b>	エンジン(OBD)	(エンジン)パワーバランス、水温、燃料噴射量、クーリングファンデューティ、EVAPパーズシV、燃料噴射リフレ、オイル圧電圧制御、タンクコントロールリフレ開閉、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスタールランプ、リヤデフォック、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォック、シートベルト警報ブザー、ライト消し忘れ警報ブザー、リバーズ警報ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、フラッシュ、、防盜インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャSW、TPMS ID登録警報ブザー、ステップランプ、フロントフォグランプ、バッテリーセイル、インテリジェントキー 警告灯、Pレンジ、LOCK インジケータ、ACC インジケータ、パワーウィンドウ、TPMS警告灯、TPMS ID登録警報、バンク警告灯点検、エアコンインジケータ、(エアコン)HVACテスト、(4WD)リノイドテスト、(VSP)スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカーテスト、(EV/HEV)ウォータポン1/2駆動、クーリングファン駆動(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯、	(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正值登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全閉位置学習値クリア、S/Cマグネットクラッチ締着回数クリア、排ガス圧センサ学習値クリア、DPF交換時クリア、DPF強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電流履歴クリア、CPU交換時データ保存・書き込み、点火時期調整、補正、ポンプ学習クリア、自動認識機能クリア、インジェクタ補正值クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データセット、モータアシスト全学習記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、ACCインジケータ機能、学習値消去、 <b>フォワードクラッチポイント学習</b> (ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、パワーカーリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、C/U設定変更、 <b>エンジンブレーキ調整</b> (オートレベライザ)ハイドセンサ初期化(ブレーキストロークセンサ0点学習、(EHS/PKB)ブレーキパッド交換時、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、 <b>アクチュエータ0点学習</b> 、パーキング慣らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット(マルチAV)舵角センサ調整(その他)車体番号読取(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レーダ光軸調整(アラウンドビューモニター)カメラキャリブレーション初期化、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トッビュー微調整、トッビュー境目の監視表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]、回転半径補正、舵角センサ中位点調整、予想車線線表示、MOD機能、ドアミラー自動制御機能付部品有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言語切替、リヤワイドビュー・フロントワイドビュー自発線補正、ZOOM機能 (IPDM E/R)ハイドセンサ初期化 <b>(4WSシステム)ユニット射出情報</b> 、オートバックドア位置初期化、(オートバックドア)位置初期化(ドライブポジション)降車時設定[シート・ステアリング]、シートスライド量設定(ABS)舵角センサ調整、レベライザ調整(オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(右側オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(車間自動制御システム/ADAS)自動キャンセル要因[1.2.3]、FEB作動時走行距離、FEBデフォルト設定(車両自動制御システム/ADAS2)	
					(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正值登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全閉位置学習値クリア、S/Cマグネットクラッチ締着回数クリア、排ガス圧センサ学習値クリア、DPF交換時クリア、DPF強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電流履歴クリア、CPU交換時データ保存・書き込み、点火時期調整、補正、ポンプ学習クリア、自動認識機能クリア、インジェクタ補正值クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データセット、モータアシスト全学習記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、ACCインジケータ機能、学習値消去、 <b>フォワードクラッチポイント学習</b> (ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、パワーカーリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、C/U設定変更、 <b>エンジンブレーキ調整</b> (オートレベライザ)ハイドセンサ初期化(ブレーキストロークセンサ0点学習、(EHS/PKB)ブレーキパッド交換時、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、 <b>アクチュエータ0点学習</b> 、パーキング慣らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット(マルチAV)舵角センサ調整(その他)車体番号読取(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レーダ光軸調整(アラウンドビューモニター)カメラキャリブレーション初期化、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トッビュー微調整、トッビュー境目の監視表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]、回転半径補正、舵角センサ中位点調整、予想車線線表示、MOD機能、ドアミラー自動制御機能付部品有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言語切替、リヤワイドビュー・フロントワイドビュー自発線補正、ZOOM機能 (IPDM E/R)ハイドセンサ初期化 <b>(4WSシステム)ユニット射出情報</b> 、オートバックドア位置初期化、(オートバックドア)位置初期化(ドライブポジション)降車時設定[シート・ステアリング]、シートスライド量設定(ABS)舵角センサ調整、レベライザ調整(オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(右側オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(車間自動制御システム/ADAS)自動キャンセル要因[1.2.3]、FEB作動時走行距離、FEBデフォルト設定(車両自動制御システム/ADAS2)	(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正值登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全閉位置学習値クリア、S/Cマグネットクラッチ締着回数クリア、排ガス圧センサ学習値クリア、DPF交換時クリア、DPF強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電流履歴クリア、CPU交換時データ保存・書き込み、点火時期調整、補正、ポンプ学習クリア、自動認識機能クリア、インジェクタ補正值クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データセット、モータアシスト全学習記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、ACCインジケータ機能、学習値消去、 <b>フォワードクラッチポイント学習</b> (ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、パワーカーリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、C/U設定変更、 <b>エンジンブレーキ調整</b> (オートレベライザ)ハイドセンサ初期化(ブレーキストロークセンサ0点学習、(EHS/PKB)ブレーキパッド交換時、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、 <b>アクチュエータ0点学習</b> 、パーキング慣らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット(マルチAV)舵角センサ調整(その他)車体番号読取(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レーダ光軸調整(アラウンドビューモニター)カメラキャリブレーション初期化、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トッビュー微調整、トッビュー境目の監視表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、LDW、BSW]、回転半径補正、舵角センサ中位点調整、予想車線線表示、MOD機能、ドアミラー自動制御機能付部品有無設定変更、ソナーOFFポップアップ表示設定変更、警告文言語切替、リヤワイドビュー・フロントワイドビュー自発線補正、ZOOM機能 (IPDM E/R)ハイドセンサ初期化 <b>(4WSシステム)ユニット射出情報</b> 、オートバックドア位置初期化、(オートバックドア)位置初期化(ドライブポジション)降車時設定[シート・ステアリング]、シートスライド量設定(ABS)舵角センサ調整、レベライザ調整(オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(右側オートスライドドア)ハンズフリーセンサ部品番号(車間自動制御システム/ADAS)自動キャンセル要因[1.2.3]、FEB作動時走行距離、FEBデフォルト設定(車両自動制御システム/ADAS2)	(BCM)ドアロック解除重複設定、ルームランプタイマ設定、ルームランプON時間設定、ルームランプOFF時間設定、ルームランプタイマ点灯条件設定、ヘッドランプオートライト設定、ヘッドランプバッテリーセイル設定、車速検知ON/OFF設定、アンサーバック/ブザー機能、ロック/アンロック機能、エンジンスタート機能、トランクガラススイッチオープン機能、バックアラーム設定、トランクオープン機能、電池切れ警報、キー閉じ込み防止機能、アンサーバックキーロック機能、アンサーバックキーアンロック機能、アンサーバックブザー機能、電圧検知ミラー設定、オートロック補償設定、ルームランプバッテリーセイル設定、ルームランプタイマ設定、 <b>オートドアアンロック補償設定</b> 、 <b>シグネチャライト設定</b> 、 <b>リヤデフォックタイマ設定</b> 、 <b>ヘッドランプオートライト設定</b> 、 <b>薄暮灯減速設定</b> 、 <b>ワイパ連動オートライティング設定</b> 、 <b>フォグランプ連動オートライト設定</b> 、 <b>オートACC機能</b> [IGN OFF後オディオ/ナビ作動設定]、 <b>リヤワイパリバーズ連動機能</b> 設定、 <b>ドングルID確認</b> 、 <b>TCU ID確認</b> 、 <b>I-KEY</b> アンサーバック機能設定、 <b>室内アンテナ診断</b> 、 <b>イクニッションバッテリー</b> 機能設定、 <b>ドアリクエストSW</b> アンサーバック機能設定、 <b>3フラッシュタング</b> ナリ設定、(HVAC)RECメモリ設定、PREメモリ設定、FOOTメモリ設定、 <b>設定温度補正</b> 、 <b>FOOTメモリ設定</b> 、 <b>目標V/Vレタ温度上限設定</b> 、 <b>アイドルングストップシステム</b> (作動条件設定、吸込口切換え設定、風量低下設定、(電動パワステ)ドアロック防盜設定

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
						自動キャンセル要因2	
ホンダ	1998y10-2015y	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワーステアリング、ハイドロブスタ、IMA、車両姿勢情報、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキパシタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップECU)、ワンブッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSIレーダユニット、HSVT、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモシートモジュール、ライトパワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向リモコンユニット、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム</p>	<p>PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、車両姿勢情報、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキパシタ)、コンビネーションメータ、ハイドロブスタ、バックアップECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタート、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、 オート ライト、 オートエアコン、 オートレベリング、 キーレストランスミッタ、 コンビネーション スイッチ、 コンビネーションメータ、 シートヒーターコントロール センターパネル、 テール ゲート ユニット、 テレマティクス「オンスター」、ドライバMPCSユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモシートモジュール、ライト パワー スライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト パワー スライド ドア、右側 BSI レーダ ユニット、左側 BSI レーダ ユニット、自動格納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サーボブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンビネーションメータ、IMA、車両姿勢情報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキパシタ)</p>	<p>エンジン(ヴェゼル・N-BOX に限る)、トランスミッション(N-BOXに限る)</p>	<p>SCS ショートモード、車体番号読取、(エンジン)ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制読み込み、インジェクタ気高別停止、カーボン堆積量修正クリア、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、(IMA)IPU 冷却ファン強制駆動、モータロータポジションセンサ学習、HV バッテリー交換リセット、(AT)ECU リセット、シフトノイズノイズリブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、傾斜センサ初期学習、(AT・DTC)・TCM 初期化のガタ詰め、リフィルオイルリセット、7DCT 発進遅延判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動パワステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、(電動サーボブレーキ) センサ0点学習、強制ハンサーボモード、(ハイドロブスタ)センサ0点学習、(EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃却時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ)ファンクションテスト、(BCM) パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット、(シティブレーキアクティブシステム)レーダ機能点検、レーダ校正、(電子制御パーキングブレーキ) メンテナンスモード、傾斜センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム) レーダエイミング、カメラエイミング、(BSW)</p>	<p>リヤワイパ・リパース連動設定</p>
三菱	2000y11-2018y	<p>4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop &amp; Go (AS&amp;G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&amp;HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチック/ハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call</p>	<p>4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&amp;HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call</p>	<p>エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop &amp; Go (AS&amp;G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&amp;HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDC コンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側</p>	<p>4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスタンス、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側、PHEV、EV/MIEV、EPB、ACC/FCM、FCM/LDW/AHB、CONERSENSOR/SONAR、BSW、e-Call、GCU、HFM、OSS、RHT/トッパスタック、シフトレバー、パワーゲート、電気温水ヒータ、電動スライドドア右側</p>	<p>(エンジン)空燃比学習リセット、スターターガンカウンター書き込み、スターターガンカウンター初期化、DPF システム異常サービス、DPF 交換サービス、DPF 着圧センサ交換サービス、NOxトラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サフライポンプ交換サービス、リニアA/Fセンサ交換サービス、燃費学習初期化、排気インジェクター清掃サービス、DPF 再生、DPF 再生 Drive、(AT/CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールノイズ初期値&amp;学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧・増圧動作点検、HU2 次管工エア抜き、全センサ中立点学習、(ACD)エア抜きモード、油温確認モード、(AYC) エア抜き、横Gセンサ中立点学習、前後Gセンサ中立点学習、AYC 作動チェック右、AYC 作動チェック左、制御OFF、(AWC) センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作指定温度、フロントカップリング指定温度、ハンドル角センサ補正量、(オートレベリング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングルセンサ校正、(メータ)サービスリセット、LCD オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、指針オートテスト、(AFS)ヘッドライトレベリング初期化、(EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電、(ハンドル角センサ)中立点学習、車体番号読取、(ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整開始(サービス)、学習値リセット、補正値リセット(レーン逸脱警報) 全補正値リセット、カメラ画像補正値リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、(マルチアラウンドモニター) フロント&amp;バードアイビュー表示、キャリブマーカ範囲表示 [フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、キャリブレーション[全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、(FCM/LDW/AHB) AHB 機能点検モード、カメラ調整、(オートマチック/ハイビーム) 機能点検モード、(BSW) レーダ認識角度点検、(BSW SUB) レーダ</p>	<p>シートベルト警告音設定、F フォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定</p>

S-DMT-1 システム表 - 国産乗用車ソフト

2018年8月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
						一認識角度点検	
スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベリング、アイドリングストップ、キーレススタート	(CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次電管エア抜き、(ISS)スタータ駆動回数書込、(ISS)スタータ駆動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー(保存/書込み)、(オートレベリング)車高値初期化、(レーダーブレーキサポート)レーザレータ点検、(アクティブクルーズコントロール)レーダーセンサエーミング調整、(レーダーブレーキサポート)アダプティブクルーズコントロール) エーミング調整、起動、(デュアルセンサブレーキサポート) エーミング調整、(ステレオカメラ) エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出確認外警報、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサバック設定(車外プザー)、アンサバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間・節約燃料
ダイハツ	2000y5-2015y	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eeco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eeco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eeco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eeco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2 次系リハエア、(CVT)ECU 初期学習、(eco IDLE)スタータ駆動回数確認、スタータ駆動回数の消去、スタータ駆動回数の書込 (ACC)レーダークルーズ制御調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレータ制御調整、(ECU) ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、(ソナー) ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ) ステレオカメラ調整	Frワイリ(車速感応)欠、IG OFF 時トアアンロックモード、IG-OFF イルミモード、アンサーバック/プザーモード動作、エコー表示、エコランプ、エコランプ/指針、エントリー制御モード、キー抜き忘れプザー音圧、キー抜き忘れプザー吹鳴初期、シフト連動トアアンロックモード、シフト連動トアロックモード、タコメータ応答性切替え、ナイトビュー歩行者検出プザー、プザーモード、プザー吹鳴音量選択RH、プザー吹鳴音量選択RH、フラッシュプザー、ベルトインフォメーション、リアワイリバモード、リアワイリ(閉鎖)動作時間、ワイヤレス作動選択RH、ワイヤレス作動選択RH、運転席 SW 作動選択RH、運転席 SW 作動選択RH、欧州ヘッドランプ点灯アダプタ、強制停止状態、検査モード完了フラグ、指針演出、車速感応トアロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費警告プザー、発進感応カスタマイズ音報、閉作動中プザー選択RH、閉作動中プザー選択RH
マツダ	2002y4-2016y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、エアコン、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワードセンシングカメラ)、SCBS (スマートシティブレーキサポート)、SBS/MRCC (スマートブレーキサポート/マツダレーダクルーズコントロール)  エンジン(KOEO/KOER セルフテスト機能あり)トランスミッション(KOEO セルフテスト機能あり)ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり)電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり)FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド 1 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 3 電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティサイクル ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド 2 電流 - 要求値、シフト・ソレノイド 4 電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインターク、インジケータ、プロアモータ、エアフロモード、A/C コンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録(ID 読取/登録)、インジェクション量の修正、DPF 再生、オイル劣化の集積量リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAF センサデータリセット、O2 センサデータリセット、DPF データリセット、EGRバルブ初期化、ETB 初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2 モード9)、(TCM)傾斜センサ学習、傾斜センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMS リセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC) 静止エーミング、走行エーミング、(SCBS) レーザセンサ点検 (SBS/MRCC) エーミング、SBS/MRCC 初期化	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドバンスキープ機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドバンスキーのチャイム音量、ライト消忘れ警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックプザー音量設定、キーバッテリー低下警報設定、ワーニングプザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スバル	2000y8-2015y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンディショナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンディショナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ	エンジン(OBD)		(AT)AT 学習モード、エア抜き、(CVT)AT 学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF 切替モード、AT 学習値クリア、(ABS/VDC) 舵角センサ中立&横 G センサ 0 点設定モード、前後 G センサ&横 G センサ 0 点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDC センサ中点設定モード、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ取外しモード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時始動回数リセット、ECU 交換時始動回数読取/書込 (オートライト&ワイパ)センサ初期化設定 (アイサイト) 画像表示切替、車両静電記録 (パラメータ)の選択、パラメータの新確認、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動燃焼制御、R デフオガ/補助モード、警報 ON/OFF 設定、衝突センサ ON/OFF 設定、警報監視感度設定、キー閉込防止、衝突センサ有無設定、プザー呼喚設定、非常警告灯点滅設定、自動燃焼設定、キーレス設定初期化、各種燃焼設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム連動ルームランプ切替、オート A/C ECU 有無、ワイパ/ワイパ有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT 設定、雨断検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/INT 切替設定、ワンタッチウインカー機能有無、リバース連動リアワイパ機能有無、TPMS 有無、運転席セレクトアンロック、R ゲートセレクトアンロック、EPB 有無、キーレスプザー音量、緊急ブレーキ/プザーランプ、(ISS)ターンシグナル ON 停止禁止設定、ワイパ ON 停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オー

## S-DMT-1 システム表 - 国産乗用車ソフト

2018年8月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
							トライト感度調整(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第2段階警報実地有無、EPS設定有無状態、デモモード許可/非許可

S-DMT-1 システム表 - トラックソフト

2018年5月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2015y (2017yエルガ)	エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン	(エンジン)ノワーランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(ボディ)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルーフライトテスト、ワイパーテスト、(SCR)尿素戻しバルブ、尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、尿素水インジェクタ	(エンジン)DPD 強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、オイル交換時期リセット、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書込み、スタータ交換後始動回数書込み、車体番号読取、ECU ID 読取、アクセルペダル位置学習値リセット、排気管インジェクターエア抜き、(SCR)尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、SCR 触媒データリセット、NOx センサ 1 リセット、排気ガス温度 3 リセット、尿素水噴射制御モジュールリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、尿素水インジェクターリセット、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)スタータカウンタのリセット、スタータカウンタのプログラムの総スタータ作動回数、現スタータ作動回数、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書込み、(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
日野	1999y4-2014y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クレーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ、尿素 SCR、イモビライザ、メータ、車両制御システム、ハイブリッド、インバータ(モータジェネレータ)、バッテリー、クラウチングシステム、FCM	エンジン、トランスミッション、ABS、FCM	エンジン	(エンジン)ノワーランス(尿素 SCR)尿素水インジェクタ開度、溶氷遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーティングバルブ	(エンジン)P/M/DPR 強制再生、インジェクタ補正(ID コード呼出し)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、尿素 SCR 関連メモリリセット、尿素 SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、DPR メンテナンス距離リセット、DPR 関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロプースタ)、バックアップメモリー消去、(FCM) 光軸調整、学習値表示
三菱ふそう	2002y6-2011y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、RADAR、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM、CPC	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車線逸脱警報、統合制御、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダ、メータ、SAM	(エンジン)ECU リセット(DPF 関連情報、A/T 通電履歴、SCR 関連情報、エンジン再始動禁止、ギア判定、エンジン運転時間)、DPF 強制再生、インジェクタ ID 呼出し、インジェクタ手動 ID 登録、サブライポンプ機差学習初期化、エンジン始動制限の解除、AdBlue®システム故障時のリセット、(エアバッグ)ECU メモリーリセット	
UD トラックス 1999y8-2011y	小型(ZD30DDi、QR20DE)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ			(エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全閉位置学習クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 再生、空燃比センサ学習値クリア、吸入空気量学習(TAS 学習)、空燃比学習、アイドル回転補正、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整
	小型(4J11、4HV1、4HF1、4HG1)	エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン	(エンジン)ノワーランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御(BCM)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルーフライトテスト、ワイパーテスト	(エンジン)DPD 強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書込み、スタータ交換後始動回数書込み、車体番号読取(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書込み、(ボディ)エンジンオイル寿命警報用距離クリア、T/M オイル寿命警報用距離クリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
	中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)ノワーランス	(エンジン)PM 強制再生制御、インジェクタ補正(ID コード呼出し)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ学習値初期化、DPF 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量履歴データ初期化、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロプースタ)、バックアップメモリー消去、(車両制御)スタータ作動回数書込み
	大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正(ID コード呼出し)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ機差学習状態リセット、(エンジン・CAN)アイドル回転調整* GE13T、MD92T

S-DMT-1 システム表 - 輸入車ソフト

2018年4月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2015y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、09.車両電気システム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、29.左ヘッドライト、34.レベルコントロール、39.右ヘッドライト、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト、8C.HVバッテリー	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ヘッドライト基本設定、ユニットID 読取、車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定
BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、メータ、エアコン、電動ワイパー、左フロントライト、右フロントライト、ボディメイン、タッチボックス、コントローラー、CIC/HU-H、ゲートウェイ	エンジン(OBD)、 ABS/DSC	エンジン(OBD)		CBSリセット1(エンジンオイル、Fブレーキ、Rブレーキ)、CBS2(ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック)、データレベル読取、スタータ交換、バッテリー交換、サービスインターバルリセット、車体番号読取、(トランスミッション)学習値リセット、(ABS)エア抜き	
アウディ	1997y-2017y	01.エンジン、02.トランスミッション、03.ABS、07.コントロールヘッド、08.エアコン、05.アクセス/スタート、09.車両電気システム、10.パーキングアシスト、15.エアバッグ、16.ステアリング、17.インストルメント、44.ステアリングアシスト、53.パーキングブレーキ、55.ヘッドライト	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、EPB 解除、ヘッドライト基本設定	TVアクティベート、シートベルト警告音 ON-OFF 設定、デイルイト設定、ニードルスリープ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46) 3 シリーズ(E46/E90/E92/F30/F31/F34) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/F10/F11) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02) X シリーズ(E70/E71/F15/F16/F25/F26) Z シリーズ(E85) i シリーズ(I01)	エンジン、トランスミッション、ABS/DSC、エアバッグ、電動ワイパー、インストルメントクラスター、エアコン、後席エアコン、パーキングブレーキ、パークトロック、SCR、左可逆リトラクター、右可逆リトラクター、電動モーター、高電圧バッテリー、フェューエルポンプ、ギヤセレクタースイッチ、トランスファケース、統合シャシ、HSR、左ヘッドライト、右ヘッドライト、左 LED ライト、右 LED ライト、PDC、アラウンドビューカメラ、カメラアシスト、カーアクセス、FRM、センタールーフ、ステアリングスイッチ、アクティブステアリング、テールゲート、運転席シート、助手席シート、タッチボックス、コントローラ、CIC/HU-H、コムボックス、ビデオモジュール、CID、TCB、ゲートウェイ、EV システム、発電用エンジン、発電用モーター、充電器、燃料タンク圧制御、SAS、ボディメイン、サウンドジェネレーター、EDC、ハイトレベルコントロール、クルーズコントロール、車線変更警報、ジャンクションボックス、アクティブサウンド	エンジン(OBD)、EV システム、電動モーター、高電圧バッテリー、発電用エンジン、発電用モーター、充電器、ABS、PMA (パークトロック)、PDC	エンジン(OBD)	(EV システム)電動ウォータポンプ制御、電動ファン、電動ファンリレー制御、電動ファン制御(発電用エンジン)電動フェューエルポンプの制御	CBS リセット1(エンジンオイル、スパークプラグ、Fブレーキ、Rブレーキ、クーラント)、CBS リセット2(マイクロフィルタ、ブレーキ液、車検日、排ガス点検日、車両チェック)、サービスインターバルリセット、車体番号読取、スタータ交換、バッテリー交換、EPB 整備モード、(エンジン)空燃比学習リセット、(トランスミッション)学習値リセット、(ABS)エア抜き、データレベル読取、高電圧バッテリー充電履歴、RDME サービススタート	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176) B クラス(W245/246) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218) E クラス(W211/212) G クラス(W463.348)*2016y 以降 GLS クラス(X166/) S クラス(W220/221/222) SL クラス(W230/231) V クラス(BR447)	エンジン、PTCU、トランスミッション、ABS、パーキングブレーキ、エアバッグ、インストルメントクラスター、クライメート、アクティブサービスシステム、SBC、左フロント RevGus、右フロント RevGus、パワーステアリング、パークトロック、パリアオルーフ、アクティブボディコントロール(ABC)、COMMAND、触媒還元(SCR)、SAM 信号集録モジュール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、車検日読取、SBC 解除、G&ヨーレートセンサ校正、バッテリー交換	
フィアット	500/500C	エンジン、トランスミッション(セレスピード)、ABS、パワーステアリング、エアバッグ、エアコン、インストルメントクラスター、ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	(ABS)ポンプモーター駆動(インストルメント)セルテスト	(エンジン)空燃比初期化、(ABS)エア抜き、(ステアリング)アングリセンサ初期化、(トランスミッション)圧力低下、エア抜き、クラッチ交換後のリセット、クラッチグリップ点の基本設定、回路の基本調整、コンポーネント交換後のリセット、ポンプ交換後のリセット、ポンプリレー交換後のリセット、アクيومレータ交換後のリセット、加速度センサ交換後のリセット、(エアコン)基本調整(インストルメント)サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、インストルメント、ボディ、パワーステアリング、ランプコントロール、イモビライザ、運転席ドア、トランク、運転席シート、助手席シート、パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(エンジン)補正値初期化、自己学習機能リセット、(トランスミッション)補正値初期化、クラッチの自動調整、オイル流量校正、アクيومレータ減圧、自己学習、クラッチロット調整、(ABS)エア抜き、操舵角キャリブレーション、センサーユニット0 調整、ブレーキ圧センサ0 調整、(ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション、(ランプコントロール)基本調整(エアコン)基本調整(インストルメント)サービスリセット、(ボディ)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
ベントレー	コンチネンタルGT フライングスパ アルナージ	エンジン、エンジン2、トランスミッション、ABS、アクセス/スタートシステム、助手席シートアシスト、コントロールヘッド、エアコン、車両電気システム、エアバッグ、ステアリング、インストルメントクラスター、データバス診断インターフェイス、イモビライザ、スライディンググループコントロール、メディアディスプレイ、レベルコントロール、運転席シートアシスト、ナビゲーションシステム、ルーフエレクタ、サウンドシステム、パーキングブレーキ、リヤスポイラー、ラジオ、TV チューナー、タイヤプレッシャーモニター、ワイパーエレクタ、リヤビューカメラシステム、バッテリーチャージャー、パーキングエイド、テレフォン	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット、ユニットID 読取、車体番号読取、EPB 解除	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
マセラッティ	クアトロポルテ 3200GT スパイダー	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、インストルメント、エアコン	---	---		(トランスミッション)自己学習、クラッチウェア、クラッチコンフィギュレーション、ニュートラルエンゲージメント、センタリングアレンジメント、PIS コンフィギュレーション、リセットウェアインデックス(インストルメント)サービスリセット	